

Oppstart etter vinterkonservering

1. Åpne opp siden under hovedkontrollpanel i HELE badets bredde for tilgang til motorrom.
2. Avhengig av modell, vil du se 2, 3 eller 4 pumper i motorrom.
3. For hver av pumpene vil det være ett rør som er løsnet. Dette må skrues fast til pumpa. Det sitter en stor mutter på røret som passer på gjengene på pumpa. Sjekk at O-ring ligger på plass i sporet i enden av røret.
4. Varmeelementet har som regel en slange eller et rør som løsnet. Dette må også festes igjen. Er du usikker på hvor du finner varmeelementet kan du se i brukermanualen. Varmeelementet henger alltid fast i koblingsskapet.
5. På den øvre acrylkanten av massasjebadet finnes, avhengig av modell, 1 eller 2 vannvendere. Disse er demontert og deler ligger løst i et av setene i badet. Skru disse fast i de åpne hullene på kanten slik at det blir tett.
6. Ta nå en sjekk på at det ikke ligger løse slanger eller rør i motorrom.
7. Begynn å fylle badet mens det fortsatt er åpent inn til motorrom. Da er det lett å se om det er et rør eller en slange du har oversett.
8. Når badet er fullt kan du sette på strømmen og se at det ikke lekker noe sted.
9. Skru fast panelsider.
10. Kjør Biofilmcleaner etter anvisning.

For spørsmål, kontakt Sundance: telefon ukedager 33063000

Telefon helg/helligdag 97063000