

# VINTERKONSERVERING AV MASSASJEBAD

Det er viktig å vinterkonservere bad som skal stå uten vann om vinteren, før frosten setter inn for å unngå frostskafer. Det vil si å få ut vannet av pumper/varmeelement og fylle blå frostvæske inn i vannregulator og dyser (Stor vender på kanten av badet som regulerer hvilke dyser som skal få vann (det finnes 0,1 eller 2 slike, avhengig av modell). Du gjør samme prosedyre i begge vannregulatorene. Frostvæsken bør tåle 25 minusgrader.

## Du trenger følgende hjelpemidler:

- Skrutrekker
- Tang til å åpne slangeklemmer (skrutrekker på enkelte modeller)
- Tang til å åpne dreneringsplugger
- Trakt som er tilkoblet en slange på ca. 30 cm
- Blå frostvæske inntil 20 liter ferdigblandet (må tåle minus 25 grader)
- Bøtte og svamp (for å tørke ut av badet og siden blande frostvæske i bøtta)
- Spruteflaske (drikkeflaske eller ketchupflaske med sprutetut)

## Følg så denne prosedyren:

1. Skru av strømmen.
2. Sett vannet på vanlig drenering, som ved vannbytte.
3. Bad med egen luftpumpe og aromadispenser (980 og 880-serien), skru på strømmen og start luftpumpa i ca. 30 sekunder. Dette for å blåse ut vannet i luftslangene.
4. Hvis du har bad med fossefall så skal krana åpnes og stenges helt, etter at badet er drenert. Sett den så i midtstilling.
5. Åpne hele kabinettsiden i front av badet (den siden hvor kontrollpanelet er).
6. Skru opp dreneringsskruene på de store sorte pumpene slik at vannet renner ut. (det finnes 1,2 eller 3 slike pumper avhengig av modell) Drenerings-skruene sitter på den flate endeveggen skrått under det store vanntilførselsrøret. La skruene være ute frem til neste sesong. Alternativt kan man åpne de store grå rørmutterene.
7. Koble fra slangen/røret som sitter mellom varmeelement og sirkulasjonspumpe. Hold slangen ned, slik at vannet renner ut av sirkulasjonspumpen og varmeelement. La slangen være frakoblet frem til neste sesong. Koble fra den nederste slangen til Cleararray (gjelder for bad 2012 og nyere).

8. Dra av toppen av vannregulatoren (dra rett opp) (Bilde 1), og skru av det grå dekselet under (Bilde 2), ta ut den hvite innmaten (Bilde 3). Nede i vannregulatoren går ett rør rett ned (Bilde 4). Dette går direkte til pumpen og trenger ikke frostvæske da pumpen er drenert. Det går et rør ut til hver side. Disse rørene går ut til dyseforgreninger og MÅ HA frostvæske. (Du kan lage deg et redskap som forenkler dette hvis du har en trakt, og fester en bøyeelig slangestump på, som kan bøyes inn i rørforgreningen.) Hell i frostvæske til det kommer farget vann ut av dyser som tilhører denne kretsen.  
**Ps:** Husk å fylle inn i begge sider og i alle vannregulatorene på bad som har flere.



**Bilde 1** (Vannregulatoren er den største regulatoren. Den som styrer vannstrømmen. Kan variere i design)



**Bilde 2**



**Bilde 3**



**Bilde 4**

9. De seter eller fot-dyser som det ikke er kommet frostvæske ut av, skal spyles med frostvæske fra innsiden av badet. Mengde vil variere fra dyse til dyse.
10. Ta ut filteret og spyl noen desiliter inn i åpningene til filter innsug.
11. Det er en fordel å dekke til drenerte bad med en presenning eller overtrekk da lokket vil slippe noe regnvann igjennom.
12. NY SESONG: Skru inn alle dreneringsplugger og fest frakoblet slange. Fyll badet helt fullt med vann og start pumpene. Ta bort nakkeputer og hell en hel flaske Biofilm Cleaner (rør-rens) i badet. [Les om hvordan du bruker Biofilm cleaner her.](#) La pumpene sirkulere i 20 minutter med stengte luftregulatorer. Dersom det kommer mye urent skum etter 20 minutter fjernes dette og kjørr pumpene i 20 minutter til. Gjenta om nødvendig. Drener badet, fyll opp med rent vann og skyll gjennom ved å la pumpene sirkulere. Fyll så opp igjen med nytt rent badevann.

**VIKTIG! Ring oss hvis du er usikker på denne prosedyren. Tlf. 330 63 000**

*Mvh Team Sundance*