

SLIK BRUKER DU BIOFILM CLEANER I ET SUNDANCE MASSASJEBAD

- Fyll badet med vann så de øverste dysene er godt dekket. Brukt badevann kan brukes. Oppvarmet vann gir best resultat.
- Ta ut filter og puter.
- Åpne alle vandysene under vann, åpne de små luftregulatorene og sett de store vannregulatorene i midtstilling.
- Åpne vannfallet hvis det er vannfall på badet ditt.
- Tilsett hele flasken(500ml) med Biofilm Cleaner.
- Sett i gang alle massasjepumper og la de gå **minst** 2 x 20min. Fjern tilsmusset skum mellom hver pumpekjøring. Hvis skummingen blir for voldsom kan luftregulatorene stenges i perioder.
- **Hvis skummet fortsatt blir tilsmusset under andre pumpekjøring, fortsett med flere runder til tilsmussingen avtar, og helst slutter helt. La gjerne vannet stå med Biofilm cleaner over natt hvis tiden ikke strekker til.**
- **Tøm badet og vask overflater for smuss.**
- Fyll opp badet og kjør alle massasjepumper i noen minutter.
- Tøm ut skyllevannet
- Fyll opp med rent vann og sett inn putene og nytt filter.
- Følg vanlig oppstartsprosedyre ifølge vannpleieprogram, og badet er klart til bruk.



Advarsel: Produktet er farlig ved innånding. Ikke stå over badet med pumpene i gang. Vis forsiktighet når skummet fjernes.

Kontakt oss om du er usikker på hvordan dette gjøres – vi hjelper deg gjerne.

Hilsen Team Sundance

