

OPPSTART ETTER VINTERKONSERVERING

Har massasjebadet vært vinterkonservert og tømt for vann? Her er steg for steg veiledning i hvordan du trygt starter det opp igjen før du igjen kan nyte å bade.

Følg så denne prosedyren:

1. Åpne opp siden under hovedkontrollpanel i **HELE** badets bredde for tilgang til motorrom.
2. Avhengig av modell, vil du se 2, 3 eller 4 pumper i motorrom.
3. For hver av pumpene vil det være ett rør som er løsnet. Dette må skrues fast til pumpa. Det sitter en stor mutter på røret som passer på gjengene på pumpa. **VIKTIG:** Sjekk at O-ring ligger på plass i sporet i enden av røret.
4. Varmeelementet har som regel en slange eller et rør som er løsnet. Dette må også festes igjen. Er du usikker på hvor du finner varmeelementet kan du se i brukermanualen. Varmeelementet henger alltid fast i koblingsskapet. Dersom varmeelementet har mutter som på pumpene, sjekk at o-ring ligger på plass her også.
5. På den øvre acrylkanten av massasjebadet finnes, avhengig av modell, 1 eller 2 vannregulatorer. Disse er demontert og deler ligger løst i et av setene i badet. Ta til side disse delene og spyl inn i de to rørene som går til høyre og venste, ca 15 cm fra toppen på innsiden av vannregulatorene. Spyl til mesteparten av frostvæsken har kommet ut i badet. Fjern frostvæsken, finn frem de løse delene, og skru disse fast i de åpne hullene på kanten slik at det blir tett.
6. Ta nå en sjekk på at det ikke ligger løse slanger eller rør i motorrom.
7. Begynn å fylle badet mens det fortsatt er åpent inn til motorrom. Da er det lett å se om det er et rør eller en slange du har oversett, eller en rørkobling som ikke er blitt tett.
8. Når badet er fullt kan du sette på strømmen og se at det ikke lekker noe sted.
9. Fest panelsider.
10. Kjør Biofilmcleaner (rør-rens) etter anvisning.

Ring oss gjerne dersom du har spørsmål: Tlf. 330 63 000

Mvh Team Sundance