

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

880-serien:

Altamar: For å få mest mulig glede av badet anbefaler vi høyeste kurs for optimal drift.				
	Type varmeelement	Alternativ tilkobling	Funksjon	Kretskortinnstillinger
Altamar	5,5 kW	3-fas (400 volt TN-nett) 25 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Altamar	5,5 kW	40 amp eller 20 + 25 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Altamar	5,5 kW	25 amp	Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når pumpene startes.	Se brukermanual.
Altamar	2,7 kW	3-fas (400 volt TN-nett) 16 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Altamar	2,7 kW	32 amp eller 16 + 20 amp	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Altamar	2,7 kW	20 amp	Alle pumper kan brukes samtidig. Varmeelementet slår seg automatisk av når en av pumpene startes.	Se brukermanual.