

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

680-serien:

Prado:	For å få mest mulig glede av badet anbefaler vi høyeste kurs for optimal drift.	
	Funksjon	Kretskortinnstillinger
Prado	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Prado	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Prado	Varmeelementet slår seg av når pumpene settes på høy hastighet. Pumpe 2 har bare høy hastighet.	Se brukermanual.
Prado	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Prado	Varmeelement og pumper kan brukes samtidig	Se brukermanual.
Prado	Varmeelementet slår seg av når pumpene settes på høy hastighet. Pumpe 2 har bare høy hastighet.	Se brukermanual.